

J1772 공용 충전 스테이션에서 Tesla 차량의 플러그를 분리하는 가장 편리한 방법은 충전 스테이션 핸들과 Tesla J1772 어댑터를 동시에 제거하는 것입니다.

1. 차량이 잠금 해제되어 있는지 확인합니다.
2. 한 손으로 공용 충전 핸들을 잡습니다.
3. 다른 손으로 Tesla J1772 어댑터를 잡습니다.



4. 공용 충전 핸들의 버튼을 길게 누른 다음 양손으로 바깥쪽으로 당겨 핸들과 어댑터를 동시에 제거합니다.
5. 버튼을 다시 길게 눌러 핸들에서 어댑터를 제거합니다.

어댑터에서 충전 스테이션 핸들이 분리된 경우(아래 사진), 차량이 자동으로 어댑터를 충전 포트에 잠급니다. 어댑터를 제거하려면 터치스크린을 사용하여 충전 포트를 잠금 해제합니다.

